Программа трехмерной визуализации результатов интерпретации двумерной электротомографии и магнитотеллурических зондирований Z3DModView

Назначение и возможности программы	2
Требования к системе	3
Установка и удаление программы	3
Создание и открытие файла данных	3
Сохранение результатов интерпретации	3
Порядок работы с программой	3
Панель инструментов главного окна программы	3
Диалог настройки параметров визуализации трехмерной модели	5

Назначение и возможности программы

Программа **Z3DModelView** предназначена для трехмерной визуализации профильных результатов одномерной или двумерной интерпретации данных полученных в пакете **Zond**. При геофизических изысканиях, измерения чаще всего проводят по системе параллельных профилей. Для лучшего понимания строения участка работ такие данные удобно строить в трех измерениях. Это позволяет эффективно решать задачи корреляция структур для параллельных профилей, сопоставлять разрезы взаимно перпендикулярных профилей в местах пересечения, строить горизонтальные срезы для заданных глубин.

Существует множество графических пакетов, позволяющих решать данную задачу. К сожалению, использование данных программ требует от пользователя определенного опыта и навыков, и даже продвинутому пользователю требуется произвести множество манипуляций перед получением конечного результата.



В процессе интерпретации модель участка постоянно корректируется, поэтому в **Z3DModelView** предусмотрена возможность оперативной перестройки трехмерной схемы.

Программа **Z3DModelView** позволяет строить систему произвольно ориентированных профилей с учетом рельефа земной поверхности, задавать плоские координаты профилей и масштаб изображения, отображать горизонтальный срез для заданной глубины.

В программе предусмотрены два вида отображения разрезов – в виде контурных и интерполяционных карт.

Схему профилей можно сохранить в графическом формате. Программа также позволяет экспортировать схему профилей или горизонтальный срез в текстовый файл.

Простой, удобный интерфейс и широкие графические возможности представления данных позволяют максимально эффективно решить поставленную геологическую задачу.

Требования к системе

Программа «Z3DModView» запускается на компьютере с операционной системой Windows 98 и выше. Рекомендуемые параметры системы: процессор Р IV-2 Ггц, 512 мб. памяти, разрешение экрана 1024 Х 768, цветовой режим -True color. (Не следует изменять разрешение экрана в режиме работы с данными).

Установка и удаление программы

Программа «Z3DModView» поставляется в комплекте при приобретении программ ZondRes2D, ZondCHT2D, Zondmt2D на компакт-диске или через интернет. В комплект поставки входит настоящее Руководство и фильм.

Для начала работы с программой запустите поставляемый файл «Z3DModView.EXE».

Создание и открытие файла данных

Для начала работы с программой «Z3DModView» необходимо запустить программу и загрузить файлы формата пакета программ Zond (*.z2d, *.cht, *.m2d и универсального файла данных с расширением *.dat) и указать начальные и конечные координаты разрезов по оси X и Y.

Последовательность действий и функциональные кнопки описаны в разделе порядок работы с программой.

Сохранение результатов интерпретации

Трехмерный проект данных, содержащий информацию о загруженных файлах и настройках визуализации, хранится в текстовом файле формата «Z3DModView» (расширение *.prj).

Сохранить результат интерпретации, можно нажав кнопку на панели инструментов. В появившемся диалоге, также возможно выбрать формат данных, для сохранения проекта данных (Project file), изображений (Picture), и базы данных X, Y, параметры (Base).

Порядок работы с программой Панель инструментов главного окна программы

Панель инструментов содержит следующие функциональные кнопки (слева - направо):

ų,	Открыть проект.
	Сохранить проект.
÷	Добавить разрез.
1	Удалить разрез.

ρ	Перейти в режим визуализации данных метода сопротивлений.				
η	Перейти в режим визуализации данных метода вызванной				
	поляризации.				
2	Вызвать диалог настройки параметров визуализации трехмерной				
	модели				
5	Переключение режима изолиний и режима градиентной заливки				
(D	Вращение трехмерной модели вокруг оси Z по часовой стрелке				
	Включить режим изображения ХҮ плана				
47.7	Глубина ХҮ плана				
	Включить режим изображения в масштабе				

В левом части окна программы расположена таблица, содержащая информацию о названиях загружаемых файлов (File Name) и начальных и конечных координатах разрезов (X0, Y0, X1, Y1). Для добавления нового разреза на панели инструментов нужно нажать кнопку и в таблице появится новая строка. При нажатии правой кнопкой в ячейке столбца File Name открывается диалоговое окно, с помощью которого можно загрузить новый файл.

Ν	File Name	XO	YO	X1	Y1	v
1	массивКТ_пp1_int.z2d	-10.0	0.0	790.0	0.0	
2	массивКТ_пp2_int.z2d	-40.0	25.0	830.0	25.0	~
3	массивКТ_пр5_int.z2d	-10.0	50.0	790.0	50.0	~
4						

Диалог настройки параметров визуализации трехмерной модели

Contour-section	setup		×				
Box margins (pixe	ls)	Fill&Line colors (Gradient)					
Left margin	25 🚖	Min contour Num levels	15 🚖				
Top margin	1	1/3 contour Min isoline					
Right margin	70 🚖	2/3 contour Max isoline					
Bottom margin	20	Max contour Isolines 🔽	Font				
User data limits							
User limits	Mini	nimum 99.0 Maximum 131	3.0				
Apply Cancel							

Диалог служит для настройки параметров псевдоразреза.

Область Box margins

Left margin – устанавливает отступ (в пикселах) изображения от левого края окна.

Right margin – устанавливает отступ (в пикселах) изображения от правого края окна.

Top margin – устанавливает отступ (в пикселах) изображения от верхнего края окна.

Bottom margin – устанавливает отступ (в пикселах) изображения от нижнего края окна. Область Fill&Line colors

Опции Min contour, 1/3 contour, 2/3 contour и Max contour задают интерполяционную последовательность цветов от Min contour к Max contour через 1/3 contour и 2/3 contour. Созданная таким образом палитра используется для закраски пространства между соседними изолиниями.

Поле **Num levels** – определяет количество сечений изолиний. Сечения изолиний задаются равномерным линейным или логарифмическим шагом, в зависимости от типа данных.

Опции Min isoline и Max isoline задают интерполяционную последовательность цветов от Min isoline к Max isoline. Созданная таким образом палитра используется при рисовке изолиний.

Опция Isolines – указывает программе, нужно ли рисовать изолинии.

Область User data limits

Опция User limits - указывает программе, использовать минимальное и максимальное значения данных или использовать значения полей **Minimum** и **Maximum** при задании сечений изолиний.

Поле **Minimum** – устанавливает минимальное значение при задании сечений изолиний. Поле **Maximum** – устанавливает максимальное значение при задании сечений изолиний.